

GEMÜ CONEXO RFID-Etikett

CONEXO Aufkleber
Наклейка CONEXO

DE

Montageanleitung

RU

Руководство по монтажу



1 CONEXO RFID-Etikett

HINWEIS

Oberfläche des Produktes

- ▶ Das CONEXO RFID-Etikett kann nicht auf metallischen Oberflächen ausgelesen werden.

CONEXO RFID-Etikett

Das CONEXO RFID-Etikett kann zur Nachrüstung von bestehenden Komponenten verwendet sowie an Produkte von Drittanbietern angebracht werden. Hierfür muss das CONEXO RFID-Etikett separat bestellt und an der gewünschten Komponente angebracht werden.

1.1 Aufbau



1.2 Montage

1. Oberfläche des Produkts an zu beklebender Stelle entfetten.
2. Transferpapier des RFID-Etiketts abziehen.
3. RFID-Etikett auf geeignete Stelle am Produkt anbringen.

1.3 Auslesen

1. Taste On/Off **4** am CONEXO Pen drücken.
 - ⇒ CONEXO Pen wurde eingeschaltet.
 - ⇒ LED **1** blinkt.
2. CONEXO Pen mit Tablet koppeln.
 - ✓ Der Benutzer befindet sich in der CONEXO App in einem Menü, in dem ein Scanvorgang gefordert wird.
3. CONEXO Pen direkt an RFID-Transponder einer Komponente oder eines Betriebsmittels halten und auf Scan-Taste **8** drücken.
 - ⇒ Wurde ein RFID-Transponder korrekt gescannt, leuchtet die LED **7** grün.
 - ⇒ Wurde ein RFID-Transponder nicht korrekt gescannt, leuchtet die LED **5** rot.
 - ⇒ Ein akustisches Signal wird bei einem korrekten Scanvorgang ausgegeben.
 - ⇒ Die ausgelesenen Daten werden an die CONEXO App übertragen.
4. Beliebig viele Komponenten scannen.
5. Taste On/Off **4** mindestens 3 Sekunden drücken.
 - ⇒ CONEXO Pen wurde ausgeschaltet.

1 RFID-этикетка CONEXO

ПРИМЕЧАНИЕ

Поверхность изделия

- ▶ Считывание информации с RFID-этикетки CONEXO возможно только на немагнитных поверхностях.

1.1 Конструкция



1.2 Монтаж

1. Обезжирить поверхность изделия в месте наклеивания этикетки.
2. Снять бумажную подложку RFID-этикетки.
3. Нанести RFID-этикетку на подходящее место на изделии.

1.3 Считывание

1. Нажать кнопку On/Off **4** на устройстве CONEXO Pen.
 - ⇒ Устройство CONEXO Pen включается.
 - ⇒ Светодиод **1** мигает.
2. Подключить устройство CONEXO Pen к планшету.
 - ✓ На планшете должно быть запущено приложение CONEXO и открыто меню, из которого запускается процесс сканирования.
3. Удерживать устройство CONEXO Pen непосредственно у RFID-транспондера, размещенном на компоненте или эксплуатационном материале, и нажать кнопку сканирования **8**.
 - ⇒ При корректном сканировании RFID-транспондера светодиод **7** загорается зеленым.
 - ⇒ При некорректном сканировании RFID-транспондера светодиод **5** загорается красным.
 - ⇒ При корректном сканировании подается звуковой сигнал.
 - ⇒ Считанные данные передаются в приложение CONEXO.
4. Отсканировать требуемое количество компонентов.
5. Нажать кнопку On/Off **4** и удерживать ее нажатой в течение 3 секунд.
 - ⇒ Устройство CONEXO Pen выключается.



GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8 D-74653 Ingelfingen-Criesbach
Тел. +49 (0)7940 123-0 · info@gemue.de
www.gemu-group.com

Возможны изменения
09.2018 | 88574835

