

## Anleitung zum Drehen des Elektronikgehäuse

1. 4 Kunststoffabdeckungen (Pos. 1) entfernen
2. Darunterliegende Befestigungsschrauben (Pos. 2) mit einem 3mm Imbusschlüssel lösen
3. Elektronikgehäuse (Pos. 3) in gewünschte Position drehen
4. Elektronikgehäuse (Pos. 3) mit den 4 Befestigungsschrauben (Pos.2) auf der Turbine (Pos. 4) befestigen
5. Kunststoffabdeckungen (Pos. 1) auf die Befestigungsschrauben (Pos. 2) aufsetzen und festdrücken

